

Brann-anlegget i din leilighet

VIKTIG INFO OM DET NYE BRANNVARSLING-SYSTEMET



Elotecniq-enhet/avstiller

Med denne enkle betjeningsenheten kan du lett ta kontroll over selvforskyldte alarmer. Dette for å hindre at steikeos og lignende ikke utløser full alarm i alle leilighetene og fellesområdene i Dalveien 114 med påfølgende evakuering.

1. Hvis røykvarsleren i stua begynner å ule og blinke, BØR du lokalisere hvor røyken kommer fra.
2. Hindre videre røyk-utvikling i leiligheten hvis det er hos deg.
3. Ett enkelt trykk på den midterste knappen på Elotecniq-enheten i leiligheten, stopper sirenen i røykvarsleren. Denne MÅ stoppes før det har gått 1 minutt, ellers går det full alarm i hele blokka.
4. Ved avstilling kobles røykvarsleren ut i 2 minutter for å gi deg litt tid til å lufte ut.
5. Dersom det fremdeles er røyk til stede når utluftingsperioden er over, starter lokalt varsel i leiligheten igjen.
6. Trykk igjen enkelt på den samme knappen og fortsett med å lufte ut.
7. Brannalarmen i leiligheten kan avstilles inntil 3 ganger. Den fjerde gangen utløser full alarm i hele Dalveien 114.

Elotecniq-enheten/avstilleren gir beskjed om status via tydelige talemeldinger.